日立ルームエアコン
取扱説明書

HITACHI
Inspire the Next

形名
RAS - NJ22VL形・室内機RAS - NJ22VL形／室外機RAC - NJ22VL形



HFC 採用 エアコン
この製品はオゾン層を破壊しない冷媒を使用しています。

インバーター
冷房・暖房
除湿タイプ
＜セパレート壁掛形＞

はじめに このルームエアコンは、一般家庭の人を対象とした空調を目的としたものです。食品・動植物・精密機器・美術品・医薬品等の保存など特殊用途には使用しないでください。また、能力以上の負荷で使用しないでください。

もくじ

ご使用の前に
安全上のご注意 2
●据え付け上の注意事項 2
●使用上の注意事項 ..... 3、4、5
●移設、修理時の注意事項 5
各部の名称と働き（1）室内機／室外機 ..... 6、7
各部の名称と働き（2）リモコン 8

基本的な使い方
●運転を するには 9

便利な使い方
●エアコンクリーニング運転をするには 10
●風向の調節をするには 10
●タイマー予約運転をするには 11

上手な使い方
お手入れ 12
知っておいていただきたいこと 13
上手な使い方 14

アフターサービス
故障かな？と思ったら 15
保証とアフターサービス 16
お客様ご相談窓口／定期点検 ..... 16、17
据え付けについて 18
仕様 19
付属部品・別売部品について 19

この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

安全上のご注意 必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。
■ 表示と内容を無視して誤った使い方をしていたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

⚠ 警告 ..... この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

⚠ 注意 ..... この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。（下記は絵表示の一例です）

	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。		このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

● お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保存してください。

据え付け上の注意事項

⚠ 警告

● 改造は絶対に行わない
改造を行いますと、水漏れ・故障・感電・火災などの原因になります。

● 据え付けは、お買い上げの販売店または専門業者に依頼する
ご自分で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電・火災などの原因になります。

● アース（接地）を確実に行う
アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアース線などに接続しないでください。
アースが不完全な場合は、感電の原因になります。

⚠ 注意

● 設置場所によっては、漏電しゃ断器を取り付ける
漏電しゃ断器が取り付けられていないと、感電の原因になります。

● 可燃性ガスの漏れる恐れのある場所へは、設置しない
万一ガスが漏れて室外機の周囲にたまると、発火の原因になります。

● 除湿水は、確実に排水できるようにする
排水経路に不備があると、室内・室外機から水が滴下し、家財などを濡らす原因になります。

● 電源は、100Vを使用する
100V以外の電源を使うと、電気部品が過熱したり、発火の原因になります。



安全上のご注意 つづき

使用上の注意事項

⚠ 警告

- 長時間冷風を身体に直接当てたり、冷やし過ぎたりしない
  体調悪化や健康障害の原因になります。

- 電源プラグは、ホコリが付着していないか確認し、ガタつきやホコリがたまらないように刃の根元まで確実に差し込む
  ホコリがたまった状態での使用や、接続が不完全な場合は感電や火災などの原因になります。

- 電源コードは、途中で接続したり、延長コードの使用・他の電気器具とのタコ足配線やステップルなどでの固定を行わない
  また、つっぱらないようにゆとりを持たせて配線する
  感電や発熱・火災などの原因になります。

- 電源コードは、束ねたり・引っ張ったり・物を載せたり・加熱したり・加工したり・物と物の間にはさんだりしない
  電源コードが破損する原因になります。
  傷んだまま使用すると、感電や火災などの原因になります。

- 室内・室外機の吹き出し口や吸い込み口をふさいだり、指や棒などを入れない
  内部でファンが高速回転しておりますので、けがや故障の原因になります。
  また、性能が低下します。

- 電源プラグの抜き差しにより、エアコンの運転や停止をしない
  感電や火災などの原因になります。

- 異常時（こげ臭いなど）は、運転を停止して電源プラグを抜き（またはブレーカーを“OFF”にして）お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口に依頼する
  異常のまま運転を続けると、故障や感電・火災などの原因になります。

- 安全器のヒューズの代わりに、針金や銅線などを使わない
  故障や火災などの原因になります。

- 落雷のおそれがあるときは、運転を停止し、電源プラグを抜く（またはブレーカーを“OFF”にする）
  落雷の程度によっては、故障の原因になります。

- エアコンが冷えない、暖まらない場合は冷媒漏れが原因のひとつとして考えられるので、お買い上げの販売店に相談する
  冷媒の追加を伴う修理の場合は、修理内容をサービスマンに確認する
  エアコンに使用されている冷媒は安全です。冷媒は通常漏れることはありませんが、万一、冷媒が室内に漏れ、ファンヒーター・ストーブ・コンロ等の火気に触れると有害な生成物が発生する原因になります。

安全上のご注意（つづき）

使用上の注意事項

⚠ 注意

- このエアコンは、一般家庭の人を対象とした空調を目的としたものですので、食品・動植物・精密機器・美術品・医薬品等の保存など特殊用途には使用しない
  エアコン自体ならびにこれらの品物の品質低下の原因になります。

- ぬれた手で、スイッチを操作しない
  感電の原因になります。

- 燃焼器具と一緒に運転するときは、こまめに換気を行う
  換気が不十分な場合は、酸素不足の原因になります。

- エアコンの風が直接あたる所に、燃焼器具を置かない
  燃焼器具の不完全燃焼の原因になります。

- 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張って抜かない
  コードの内部が断線して、発熱や発火などの原因になります。

- 長期間の使用で、傷んだままの据付台などで使用しない
  室外機の落下につながり、けがなどの原因になります。

- エアコンを水洗いしたり、花瓶などの水の入った容器をのせたりしない
  漏電によって、感電や発火の原因になります。

- 動植物に直接風があたる場所には設置しない
  動植物に悪影響を及ぼす原因になります。

- 掃除をするときは必ず運転を停止し、電源プラグを抜く
  （またはブレーカーを“OFF”にする）
  内部でファンが高速回転しておりますので、けがや故障の原因になります。

- 長期間使わない場合は、安全のため電源プラグをコンセントから抜く
  ホコリがたまって発熱や発火などの原因になります。

- 室外機の上に乗ったり、物を載せたりしない
  落下や転倒などにより、けがの原因になります。

- エアコンの下に他の電気製品や家財をなどを置かない
  水滴が滴下する場合があり、汚損や故障の原因になることがあります。

- 冷房運転時、窓や戸を開放した状態（部屋の湿度が80%を超えたまま）などで長時間運転したり、風向スイング運転または、上下風向板を下向きにしたままで長時間運転をしない
  上下風向板に露がつき、ときには露が落ち、家財などを濡らす原因になります。

- 能力以上の負荷（冷房・暖房能力以上の広い部屋や多勢の人が居るなど）で使用しない
  設定温度に達しないことや、露が落ちて家財などを濡らす原因になります。

安全上のご注意（つづき）

使用上の注意事項

⚠ 注意

- **室内機の洗浄には専門技術が必要なため、お買い求めの販売店に相談する**
  市販の洗浄剤などを使用しますと、樹脂部品の割れや排水経路の詰まりに至ることがあり、水たれや感電の原因にもなります。また、洗浄剤が電気品やモーターにかかると、故障や発煙・発火の原因になります。

- **室外機の吸い込み口や底面・アルミフィンにさわらない**
  けがの原因になります。

- **冷媒配管パイプや接続バルブにさわらない**
  やけどの原因になります。

- **室内機の清掃時には、手袋を着用する**
  けがの原因になります。

移設・修理時の注意事項

⚠ 警告

- **修理は、お買い上げの販売店または、修理窓口に依頼する**
  ご自分で修理をされ不備があると、感電や火災などの原因になります。

- **エアコンを移動・再設置する場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口に依頼する**
  ご自分で移動・再設置され、不備があると、感電や火災などの原因になります。

各部の名称と働き（1）

室 内 機



プレフィルター
（内部にあります）
空気中のチリやホコリなどをキャッチします。
（☞12ページ）

受信部
リモコンからの信号を受信します。

表示部

上下風向板／左右風向板（吹き出し口）
（☞10ページ）

リモコン

室内機表示部



運転ランプ（黄）
運転中に点灯します。

タイマーランプ（橙）
タイマー予約時に点灯します。
（☞11ページ）

暖房運転時、次の場合に運転ランプが点滅し、超微風運転、または風が止まる場合があります。（故障ではありません）

予熱運転

運転開始後の2～3分間で室内機の熱交換器を暖めます。

霜取り運転

室外機の熱交換器に霜が付くと一旦、暖房運転を停止し、霜取り運転を行います。
霜の付き方によって違いますが、およそ10分程かかり、最長時間は20分です。ご使用条件により霜取り運転に入る頻度が変わります。

室 外 機

吹き出し口
“暖房”運転時には冷風を、“冷房”“除湿”運転時には温風を吹き出します。

排水ホース
“冷房”“除湿”運転時に室内機からの除湿水を室外へ排水します。

配管・配線

吸い込み口（背面と左側面）



排水口（下面）

アース端子（側面下部）

室外機について

- 運転を「停止」にしても、室外機のファンは電気部品を冷やすために10～60秒間回り続けます。
- 暖房時には、室外機より凝縮水や霜取り時の水が流れ出ます。
  寒冷地ではこれらの水が氷結してしまうこともありますので、室外機に設けてある排水口をふさがないでください。

各部の名称と働き（1）（つづき）

フロントパネルの開閉のしかた

開ける



- フロントパネルの左右側面下部を必ず両手で持ち、手前に引き上げ止まるところまで開けます。

閉める



- フロントパネルを必ず両手で持って閉じたあと、矢印部（3ヵ所）を押します。

室内機操作部

■ フロントパネルを取り外した状態です。
（フロントパネルの取り外しかたは ☞12ページ）





⚠ 注意

長期間使わないときは、電源スイッチを「切」にする。また、室外機から電源を取っている場合は、必ずブレーカーを切る。

☆ **電源が入っていると運転していなくても、制御回路内で微少ですが、電気を消費します。電源スイッチ（室外機より電源を取っている場合はブレーカー）を切ることで、節電効果があります。**

☆ **電池切れなどで、リモコンが使えないとき、応急運転スイッチを押すと、応急運転を行います。**
応急運転は、前回の運転内容で運転します。（但し、電源を入れた直後は温度に応じた運転を行います）

各部の名称と働き（2）

■ 運転内容、タイマー予約内容などを室内機に送信します。

リモコン

送信部



送信マーク
送信したとき、点灯します。

風速表示
設定した風速を“ー”で示します。

リセットスイッチ
電池交換した後や、動作が正常でない

運転種類表示
現在の運転の種類を“▼”で示します。

停止ボタン
運転を停止します。

おやすみタイマー運転ボタン
おやすみタイマー運転を開始します。
(☞11ページ)

おはようタイマー運転ボタン
おはようタイマー運転を開始します。
(☞11ページ)

☆図の液晶表示は乾電池を入れた直後の表示を示します。
本ルームエアコンには無い機能も表示されます。

暖房ボタン
暖房運転を開始します。(☞9ページ)

除湿ボタン
除湿運転を開始します。(☞9ページ)

冷房ボタン
冷房運転を開始します。(☞9ページ)

風速切換ボタン
風速を選びます。(☞9ページ)

室温設定ボタン
室温を設定します。押し続けると早送りになります。(☞9ページ)

自動風向ボタン
上下風向板をスイングさせたり、お好みの角度に変えます。(☞10ページ)

リモコンの準備

①裏ぶたを開け、乾電池を入れる。
（単4形を2本お使いください。）
②裏ぶたを閉める。
③リセットスイッチを押す。



付属のねじで柱や壁などに取り付けて使うこともできます。
事前に受信できることを確かめてから取り付けてください。



リモコンを操作するとき

- **操作は、室内機の受信部に向けて。**
受信できる距離は、正面で約7m。
ただし、室内に電子点灯形の照明器具がある時は受信距離が短くなる場合があり、場合によっては信号を受け付けないことがあります。



- **リモコンはていねいに扱ってください。**
落としたり、水がかかったりすると送信できなくなる場合があります。

乾電池について

- 乾電池の寿命は、普通の使い方で約1年です。ただし、乾電池の「使用推奨期限」に近いものは、乾電池の交換が早くなる場合があります。また、付属の乾電池はモニター用です。
- 液晶表示がうすくなったら乾電池を取り換えてください。
- 乾電池を交換した後や、動作が正常でない場合は、必ずリセットスイッチを押してください。
- 乾電池を誤って使うと、液漏れや破裂の危険があります。乾電池の注意文をよく読み、次の点に特に注意してご使用ください。
(1) 乾電池の＋(プラス)、－(マイナス)の向きは、器具の表示どおりに正しく入れる。
(2) 新しい乾電池と古い乾電池、種類の違う乾電池を混ぜて使わない。
(3) 長期間（1ヵ月以上）使用しないときは、乾電池を取り出しておく。
万一液漏れしたときは、よく拭き取ってから、新しい乾電池を入れてください。

リモコンの点検

■ **新しい乾電池と交換しても動作が正常でない場合は、リモコンの点検をしてください。**

（AMラジオの電源を入れた状態で、リモコンを操作したとき、信号音（ビービー音）が入れば正常です）



〔AMラジオでの点検〕

運転をするには

暖房・除湿・冷房 ボタンのいずれかを押す

●“ピッ”という受信音がして、運転を開始します。

停止 停止 ボタンを押す

●“ピー”という受信音がして、運転を停止します。

風速をセットするには

風速 ボタンを押す

●運転の種類によって次のように選べます。

- 暖房運転
- 冷房運転

} のとき：自動 ・強 ・弱 ・微

- 除湿運転のとき： “微”固定

室温をセットするには



■リモコン設定温度範囲

●16℃～32℃までセットできます。
（20℃で“ピピッ”という受信音がします。
30℃で“ピピピッ”という受信音がします。）

■ 次の条件のご使用がおすすめです。

暖　房	除　湿	冷　房
● **外気温－10℃以上、21℃以下** （－10℃未満のときや、24℃を超えるときは機械保護のため、運転しないことがあります）	● **室温16℃以上** ● **外気温10℃以上**	● **外気温22℃以上**

風速“自動”について

暖　房　時	冷　房　時
● 運転開始時に、室温と設定温度の差が大きいとき、“強風”運転します。 ● 吹き出す風の温度に応じて自動的に風速が変わります。 ● 設定温度になると、ごく弱い風になります。	● 運転開始時に、室温と設定温度の差が大きいとき、“強風”運転します。 ● 設定温度に到達すると“弱風”に切り換わります。

エアコンクリーニング運転をするには

■ 冷房シーズン終わりのときに、エアコンクリーニング運転を行いますと、室内熱交換器を乾燥しカビの発生を抑えます。（発生したカビを除去する働きや、殺菌効果はありません）

停止中に 停止 ボタンを3秒間押す

- “ピー”という受信音がして、約３秒後にリモコンに「CL」が点灯し、“ピッ”という受信音とともにエアコンクリーニング運転を開始します。
- エアコンクリーニング運転中は、室内機表示部の「運転」ランプが点灯します。
- 約30分の運転を行って自動的に停止します。
- 運転中、タイマー予約中は設定できません。

停止　停止 ボタンを押す

風向の調節をするには

■ 上下の風向―必ずリモコンで操作してください。（手で動かすと、故障の原因になります）



自動セット

- 運転の種類に応じた風向に自動的にセットします。
  通常、上下の風向操作は特に必要ありません。

上下お好み風向

- 上下の風向をお好みの角度にしたいときは、風向 ボタンで上下風向板を動かし、お好みの位置になったら、もう一度 風向 ボタンを押して止めてください。
- 運転を停止すると吹き出し口を閉じますが、再び運転すると前回選んだ位置のままでセットされます。ただし、電源スイッチを切ったり、電源プラグを抜いた後、運転すると上下風向板は初期値にセットされます。
- 運転を切り換えると、運転の種類に応じた風向に自動セットされます。
- 風向は図の調節範囲内でお使いください。





上下風向スイング

- 風向 ボタンを押すと、“ピッ”という受信音がして、上下風向板がスイングを繰り返します。
- 運転を停止するとスイングは止まり、吹き出し口を閉じます。
  再び運転すると、運転の種類に応じた風向に自動セットされます。
  （風向板が動き出すまで6秒ぐらい時間がかかることがあります。これは風向板の位置を正しくセットする確認動作のためです。）



■ 左右の風向― 手で操作します。

- 図のように、つまみを持って左右の風向を調節します。

便利な使い方

タイマー予約運転をするには

■ タイマーは おやすみ タイマー・ おはよう タイマーの2種類の使いかたができます。

（おやすみ タイマー・おはよう タイマーは同時に予約することはできません。
運転の種類・室温・風速の設定は ☞ 9ページをご覧ください。）

おやすみ タイマー予約のしかた

■“風速”を就寝時に適した運転にし、指定した時間になると運転を停止するタイマー運転です。

★表示は、2時間コースをセットした例です

● おやすみ ボタンを押すだけで、1・2・3・7時間の中からお好みの時間が選べます。

おやすみ ボタンを押す

● おやすみ ボタンを押すたびに右のように変わります。

1時間コース → 2時間コース → 3時間コース → 7時間コース → おやすみタイマー取消し → 1時間コース

● “ピッ”という受信音がして、おやすみ運転を開始します。
リモコンの表示部に、おやすみタイマーの予約時間が表示されます。

● 約1時間後、上下風向板がおやすみ位置にセットされます。

取消し　おやすみ ボタンを押して取消す

- **“ピピッ”という受信音がして、タイマー予約を取消します。**

おはよう タイマー予約のしかた

■セットした時間に設定室温となるよう運転を開始します（運転開始時間は、室温・設定室温等、条件により異なります）



★表示は、5時間コースをセットした例です

● おはよう ボタンを押すだけで、5・6・7・8・9時間の中からお好みの時間が選べます。

おはよう ボタンを押す

● おはよう ボタンを押すたびに右のように変わります。

5時間コース → 6時間コース → 7時間コース → 8時間コース → 9時間コース → おはようタイマー取消し → 5時間コース

● “ピッ”という受信音がして、おはよう運転を開始します。
リモコンの表示部に、おはようタイマーの予約時間が表示されます。

取消し　おはよう ボタンを押して取消す

- **“ピピッ”という受信音がして、タイマー予約を取消します。**

お手入れ

⚠ 注意 **お手入れの前には、リモコンで運転を停止して、電源プラグを抜く（または、ブレーカーを“OFF"にする）**

■ フロントパネルのお手入れのしかた

- フロントパネルをはずす。
- 水洗いする。
  汚れが目立つときは、うすめた中性洗剤で洗ったあと、よく水洗いしてください。
  強くこすったり、スポンジやたわしなどで洗わないでください。傷つく恐れがあります。
- やわらかい布で、水分をふき取るか陰干しする。水気が残っていると故障の原因になります。
- フロントパネルを外さないでお手いれする場合は、本体・リモコンともに、やわらかい布でから拭きしてください。
  化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。

⚠ 注意
- **不安定な台に乗って掃除しない**　転倒などによるケガの原因になります。
- **本体に水をかけない**　感電の原因になります。
- **エアコン内部の清掃をする場合には、お買い求めの販売店に相談する**

フロントパネルの着脱のしかた

- **フロントパネルの着脱は必ず両手で行ってください。**

はずす



- 両手でパネルを開ききったところで右側アームの奥を内側に押して外したあと、少し閉じながら手前に引いてください。

取り付ける



- フロントパネルの左右のアームの軸部を、本体のステップに沿って穴に入るまでしっかりと差し込みます。確実に取り付いていることを確認したのち、フロントパネルを閉じます。

■ 必ずプレフィルターのお掃除を。電気代の節約にもなります。

1 **フロントパネルを止まるところまで開け、プレフィルターを取り出す**（フロントパネルの開閉のしかた☞7ページ）



2 **掃除機でホコリを吸い取る**

- プレフィルターの汚れがひどく掃除機で取れないときは、中性洗剤で洗ったあと、よく水洗いをして、陰干ししてください。



3 **プレフィルターを取り付ける**

- プレフィルターは（前）表示のある方を手前にしてツメの内側に取り付けてください。
- プレフィルターを取り付けたあと⬇部を押してフロントパネルを閉じます。
- プレフィルターを外したまま運転しないでください。機械にホコリが入り、故障の原因になります。



⚠ 注意
- **フロントパネルが、ガタついているとパネルが外れ、落下するおそれがあります。**
- **プレフィルターを外したまま運転しないでください。機械にホコリが入り、故障の原因になります。**
- **プレフィルターの取り外し・取り付けの際、熱交換器のフィンで手などを切らないように十分ご注意ください。**

■ 長期間（１ヵ月以上）使わないときは、次の手順でお手入れを。

1 **室内機の内部を乾かす**

- エアコンクリーニング運転をしてください。（☞10ページ）
  内部がぬれたままで長期間使わないとカビが発生しやすくなります。

2 **電源スイッチを“切”にして、電源プラグを抜く。または、ブレーカーを“OFF”にする**



3 **リモコンの乾電池を取り出す**



知っておいていただきたいこと

■各部の名称と働き（☞ P.6　P.7）

暖房の能力について

- このルームエアコンは、外気の熱を吸収して室内に運び込むヒートポンプ暖房を行いますので、外気温が下がるにつれて暖房能力は低下します。この場合はインバーターの働きで、圧縮機の回転数を上げて能力の低下を防ぎますが、それでも暖まりの悪いときは、他の暖房器具と併用してください。

ご注意

ストーブなど、高温になるものは、室内機の下では使わないでください。

- エアコン暖房は、部屋全体を暖める暖房ですので、暖かく感じるまで時間がかかります。
  タイマーで早めに運転しておくことをお勧めします。（☞11ページ）

冷房の能力について

- 室内に冷房能力以上の熱源（多くの人が居る・熱器具を使う）がありますと、“設定温度”に到達しないことがあります。

※配管が長いと、暖房・冷房の能力が低下します。

■運転をするには（☞ P.9）

- 運転を開始する前のリモコン操作で、風速・室温をセットした後、ボタンをはなすと、約10秒後にそれらの表示が消え、運転の種類だけの表示になります。
- 運転中に運転の種類を変更すると、保護回路が働いて約3分間運転しません。
- 暖房運転時、室内機の運転ランプが点滅し、しばらく風が出ないことがあります。（☞6ページ）
- 暖房の風速“強”運転時、風が冷たく感じる場合や部屋が暖かくなった後に静かな運転を行いたい場合は、風速“自動”でお使いになることをお勧めします。
- 風速“微”運転時は、能力が少し低下します。
- 暖房運転の風速“微”・“弱”では、運転条件によって、風速が変化することがあります。
- 除湿運転時、室温が下がり、室外機が停止すると室内機の送風も止まります。
  また、室温が上がり、室外機が運転しても約30秒ほど室内機から風が出ません。

■タイマー予約運転（☞ P.11）

- タイマー予約したときにリモコンの送信をエアコンが受信しないと、タイマー時間がきても、エアコンは動作しません。室内機の受信音と室内機のタイマーランプで、タイマー予約したことを確認してください。（☞6ページ）
- 停止中におやすみタイマーを予約すると運転を開始します。

■試運転及び移設について

- 据付後の試運転及び移設後の運転開始時に圧縮機の予備運転を行うため2～5分間、風が出ないことがあります。

上手な使い方

■「適切な室温」が、からだにも家計にもグッド。

- 冷やし過ぎたり、暖め過ぎないようにしてください。健康上好ましくないうえ、電気代もムダになります。
- 窓のカーテンやブラインドを閉めれば、熱の出入りを抑えて、電気をより有効に使えます。

■ ときどき、お部屋の空気を入れ換えてください。

⚠注意 燃焼器具と同時に使う時は、必ず換気を行う

■ おやすみになるとき、外出するとき、タイマーの有効利用を。

（タイマーの使いかたは☞11ページ）

■ 次のものは使わないで！（室外機も同様）

- ベンジン・シンナー・スポンジ・たわし・みがき粉などは、塗装面やプラスチック部品を傷めます。
- 40℃以上のお湯も使わないでください。フィルターが縮んだり、プラスチック部品が変形することがあります。

■ 吸い込み口・吹き出し口はふさがないで！

- 室内・室外機の吸い込み口や吹き出し口をカーテンや他の障害物でふさがないでください。性能が低下するばかりか、故障の原因になります。

■ 別売りの「ナノチタン除菌・脱臭空清フィルター」を取り付けることができます。（☞19ページ）

- ナノチタン除菌・脱臭空清フィルターは粒子の細かなナノチタン触媒が、小さな細菌をキャッチして除菌。汚れやニオイを除去します。
  ナノチタン除菌・脱臭空清フィルターの働きで（通常の運転に空気清浄と脱臭機能がプラスされ）クリーンで快適な空間をつくります。

- フロントパネルとフィルターを取り外します。
- ナノチタン除菌・脱臭空清フィルターをナノチタン空清ユニットに取り付けます。
- ナノチタン空清ユニットを取り付ける。





故障かな？と思ったら

■サービスを依頼する前に … 次のことをお調べください。

送信しない 受信しない (リモコンの表示がうすい・表示がでない)	①リモコンが電池切れになっていませんか？	8ページ
	②乾電池の⊕⊖ が逆になっていませんか？	8ページ
	③リモコンの信号が受信しづらい場合、照明が影響していませんか？ （部屋の照明を消して確認し、影響している場合は、販売店にご相談ください）	
運転しない	①電源スイッチまたは、漏電しゃ断器が“切”になっていませんか？	7ページ
	②電源プラグが差し込まれていますか？	——
	③ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか？	——
	④停電ではありませんか？(停電後は運転が停止したままとなります)	——
よく冷えない よく暖まらない	①プレフィルターにホコリが詰まっていませんか？ （フィルターが目詰まりすると機械保護のため運転が停止することがあります）	12ページ
	②“設定室温”のセットは適正になっていますか？	9ページ
	③上下風向板は、運転内容に合った正しい位置になっていますか？	10ページ
	④室内・室外機の吹き出し口や吸い込み口を障害物などでふさいでいませんか？	——
	⑤風速が“微”になっていませんか？	9・13ページ

■これは故障ではありません。

運転ランプが点滅し、風が止まる	＜暖房運転開始＞ 暖かい風をお届けする準備をしています。そのままお待ちください。 ＜暖房運転中＞ 室外機についた霜をとかしています。そのままお待ちください。(6ページ) ＜運転切換のとき＞ 冷房から暖房に運転を切り換えたときに、保護回路または、予熱センサーが働くためです。
「シュルシュル」「シャー」「ボコボコ」「プシュ」という音	冷凍液がパイプの中を流れる音と、流れの方向を切り換えるときの弁の音です。
「キシキシ」という音	温度変化でエアコン自体が膨張・収縮する音です。
「バサバサ」という音	運転開始時など、室内ファンの回転数が変わるためです。
「ポコポコ」という音	換気扇等により排水ホース内の空気が吸引され、露受皿の除湿水を吹き上げるときの音です。詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。
運転音が変わる	室温の変化に応じて、運転パワーが変わるためです。
霧が出る	室内の空気がエアコンの冷気で急速に冷やされて霧になるためです。
室外機から湯気が立つ	霜取り運転で溶けた水が蒸発するためです。
においがする	室内の空気に含まれているタバコ・化粧品・食品などいろいろなにおいがエアコンに付着し、これが吹き出すためです。
“停止”にしても室外機が動いている	オートフレッシュ除霜（“暖房”を停止するとマイコンが室外機の霜付き状態をチェックし、必要に応じ自動霜取り運転を指令する機能）が働いているためです。
設定室温にならない	在室人数や室内・室外の条件によっては、リモコンの設定室温と実際の室温に若干のズレが生じる場合があります。

● 以上のことをお調べになり、それでも具合の悪いときや下記のような現象が出たときは、電源プラグを抜き（またはブレーカーを“OFF”にして）、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。アフターサービスについては16ページをご覧ください。

こんなときは、すぐ販売店へ。

- ブレーカーやヒューズがたびたび切れる。
- スイッチの動作が不確実。
- 誤ってエアコン内部に異物や水を入れてしまった。
- コードの過熱やコードの被覆に破れがある。
- 室内機表示部のタイマーランプが点滅している。
（点滅回数で故障原因がわかりますので、電源プラグを抜く前に点滅回数をご確認の上ご連絡ください）

保証とアフターサービス（必ずお読みください。）

保証書

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。

保証期間

お買い上げの日から1年間です。
（ただし、冷凍サイクル部分は5年間です）
なお、保証期間中でも有料になることがありますので保証書をよくお読みください。

補修用性能部品の保有期間

エアコンの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後9年です。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

転居されるときは

ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは（出張修理）

15ページにしたがって調べていただき、なお異常があるときは、必ず電源プラグを抜いて（またはブレーカーを“OFF”にして）から、お買い上げの販売店にご連絡ください。

■ご連絡していただきたい内容
アフターサービスをお申し付けいただくときは、下のことをお知らせください。

品名	日立ルームエアコン
形名	RAS-NJ22VL  形名表示（銘板に表示）　リモコン形名
お買い上げ日	年　月　日
故障状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印等も併せてお知らせください。
お名前	
電話番号	（　）　—
訪問希望日	

■保証期間中は
修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

■保証期間が過ぎているときは
修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。

■修理料金のしくみ
修理料金 ＝ 技術料 ＋ 部品代 ＋ 出張料
などで構成されています。

技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費・技術教育費・測定機器など設備費・一般管理費などが含まれます。
部品代	修理に使用した部品代金です。その他の修理に付帯する部材などを含む場合もあります。
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合もあります。

再据付工事のお申し込みは

販売店に再据付工事（転居または別の部屋への接続）を依頼する場合は、据付工事の繁忙期に当たる夏期は工事が遅れぎみになりますので、できるだけ避けるようにお願いいたします。また、据付工事は専門の技術が必要です。費用など詳しいことは、お買い求めの販売店にご相談ください。

お客様ご相談窓口

日立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ
なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は
TEL　0120−3121−68
FAX　0120−3121−87
（受付時間）365日/9：00〜19：00

商品情報やお取り扱いについてのご相談は
TEL　0120−3121−11
FAX　0120−3121−34
（受付時間）365日/9：00〜17：30
携帯電話・PHSからご利用できます。
日曜・祝日と年末年始・夏季休暇など弊社の休日は休ませていただきます。

アフターサービス

定期点検

■半年～1年に一度、定期的に次の点検を行ってください。もし、ご不審な点がありましたら、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。

コンセント

- 電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていますか？

⚠警告 電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていなかったり、熱くなっていたりすると、感電や火災などの原因になります。

- 電源プラグにホコリの付着や汚れなどがある場合は掃除をしてから電源プラグを差し込んでください。

アース線

- アースが確実に行われていますか？

⚠警告 アース(接地)が正しく接続されているかを確認する
アース線が外れたり、途中で切れたりすると、誤動作や感電などの原因になります。

据付台

- 据え付けが不安定になっていませんか？

⚠警告 据付台が極端に錆びている、あるいは室外機が傾いたりしていないかを確認する
室外機が倒れたり、落下したりして、けがなどの原因になります。

点　検　整　備 エアコンを数シーズン使いますと、内部が汚れ、性能が低下することがあります。

⚠注意 通常のお手入れと別に点検整備を行う
室内機の内部にゴミやホコリがたまって、除湿水の排水経路を詰まらせ室内機から水たれを発生させることがあります。

- 通常のお手入れと別に、点検整備をお勧めします。

⚠注意 点検整備は、お買い求めの販売店に依頼する
点検整備には専門技術を必要とします。市販の洗浄剤などを使用しますと、樹脂部品の割れや排水経路の詰まりに至ることがあり、水たれや感電の原因にもなります。

- 点検整備は、お買い求めの販売店にご相談ください。

強制冷房運転（販売店で行う操作です）

■室外機のサービススイッチをONさせると強制冷房になります。故障診断や室外機に冷媒を回収するときに使用してください。

- サービススイッチでの作業が終了したら、必ずスイッチを1秒以上押し続けて、強制冷房運転を止めてください。



⚠注意 サービスバルブのスピンドルを閉めた状態で5分以上運転しない

据え付けについて

⚠ 警告

- 据付工事や電気工事は専門の技術が必要なため、販売店に依頼する費用など詳しいことは、お買い求めの販売店にご相談ください。
- 据付場所については、販売店とよくご相談して決める
- アース（接地）を確実に行う
  感電防止のほか静電気の障害や雑音を防ぐ効果もあります。

据 付 場 所

- 室内機およびリモコンは、テレビ・ラジオやアンテナから1m以上離してください。1m以上あっても受信感度の弱い場合は、雑音が小さくなるまで離してください。



- 海浜地区で潮風が直接当たる場所や温泉地帯・油煙の多い所・電磁波を発生する病院や作業場・粉末や塵埃の多い工場など、周辺環境が特殊な場所でご使用になる場合は、お買い上げの販売店とよく相談してください。

⚠ 注意

- **室内機排水ホースからの除湿水、室外機排水口（下面）からの凝縮水が出るため、水はけのよい場所を選ぶ**
- **可燃性ガスの漏れるおそれのある場所や、蒸気・油煙などの発生する所で使わない**
  引火や爆発のおそれがあります。
- **特殊な用途（例えば電子機器や精密機器の維持、食品・毛皮・美術骨董品の保存、生物の培養・栽培・飼育など）には使用しない** ルームエアコンは日本工業規格（JIS C9612）に基づき、一般の家庭でご使用いただくために製造されたものです。

電 源 に つ い て

- 電源は配電盤からエアコン専用に引いた回路をお使いください。

ア ー ス に つ い て

⚠ 警告

- **万一漏電したときの感電防止のために、アース（接地）を確実に行う**
  アース工事は「電気設備に関する技術基準」に従って行ってください。
  アース（接地）を行うと、感電防止のほかに製品に触れたときに感じる静電気の障害や、リモコン操作時にテレビ・ラジオに入る雑音を防ぐ効果もあります。
  詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。
- **次のような場所にアース線を接続しない**
  ①水道管
  ②ガス管
  爆発のおそれがあります。
  ③電話線のアースや避雷針
  落雷のとき大きな電流が流れ危険です。
- **漏電しゃ断器を設置する**
  据付場所によっては、D種接地工事のほかさらに漏電しゃ断器を設置することが法規で義務づけられています。
  詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。

積雪について

- 室外機の吸い込み口や吹き出し口が雪でふさがれますと、暖まりにくくなったり故障の原因になったりします。積雪地では防雪の処置をお願いします。
  詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。



騒音にもご配慮を

- 据え付けにあたっては、エアコンの重量に十分耐える場所で、騒音や振動が増大しないような場所をお選びください。
- 室外機の吹き出し口からの冷・温風や騒音が、隣家の迷惑にならないような場所をお選びください。
- 室外機の吹き出し口付近に物を置きますと、機能低下や騒音増大のもとになりますので、障害物は置かないでください。
- エアコンを使用中に異常な音にお気づきの場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

仕様

形名		室内機	室外機
		RAS-NJ22VL	RAC-NJ22VL
電源（V）		単相100	
定格周波数（Hz）		50・60共用	
冷房能力（kW）		2.2(0.9～2.9)	
冷房面積の目安（㎡）	鉄筋アパート南向き洋室	15	
	木造南向き和室	10	
暖房標準能力（kW）		2.2(0.9～3.6)	
暖房面積の目安（㎡）	鉄筋アパート南向き洋室	10	
	木造南向き和室	8	
運転電流（A）	冷房	5.0	
	暖房	4.7	
消費電力（W）	冷房	435(155～980)	
	暖房標準	400(115～1,040)	
通年エネルギー消費効率（APF）		4.65	
運転音（dB）	冷房	43	45
	暖房	43	44
外形寸法（mm）（高さX幅X奥行）		280X780X210	505X700X258
製品質量（kg）		7.5	25

- この仕様表は、JIS（日本工業規格）にもとづいた数値です。
- 運転停止中の消費電力は、1Wです。（電源スイッチまたはブレーカーOFF時は0W）
- （ ）内は能力・消費電力の可変幅を表示しています。

主な付属部品

部品名	個数	備考
リモコン	1	型式：RAR-3J1
リモコン取付ねじ	1	
リモコン用乾電池（単4）	2	モニター用乾電池のため、乾電池の交換が早くなる場合があります。

主な別売部品

部品名	型式	備考	希望小売価格
※ナノチタン空清ユニット 	※SP-VCF9W	・初回用（ナノチタン空清ユニット同梱） ・1セットで約2年間ご使用になれます。(2枚で1セット)	1,890円（税込）
ナノチタン除菌・脱臭空清フィルター 	SP-VCF9	・2回目以降用（フィルターのみ） ・1セットで約2年間ご使用になれます。(2枚で1セット)	1,575円（税込）
リモコンホルダー	SP-RH-2		525円（税込）

- 価格は2006年4月現在の消費税率を基に総額表示を行っています。
- 商品によっては品切れ、仕様変更の場合がございますので、販売店にお問い合わせください。

愛情点検

●長年ご使用のエアコンの点検をぜひ！

このようなことはありませんか

このようなことはありませんか
●こげ臭いにおいがする。 電源コード・プラグが異常に熱い。 ●運転音が異常に高くなる。 ●室内機から水漏れがする。 ●漏電しゃ断器が頻繁に落ちる。 ●その他の異常や故障がある。

コンセントから電源プラグを抜いて（またはブレーカーを“OFF”にして）必ず販売店に点検・修理をご相談ください。
費用など詳しいことは、販売店にご相談ください。

廃棄時にご注意願います。

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのエアコンを廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

お客様メモ

購入年月日・購入店名を記入しておいてください。
サービスを依頼されるときに便利です。

お買い上げ日	年　月　日	形名	
購入店名	電話　（　）		

日立アプライアンス株式会社
〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12